



# КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ «SCOUT»

ООО «Механика» 2016

Подвеска.....	3
Рулевое управление, тормозная система.....	6
Трансмиссия.....	8
Электрооборудование, подача топлива.....	10
Кузов, рама.....	12




рис. 1 Подвеска в сборе с гусеницей

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Гусеница	00000004698	1
2	Рама подвески правая	00000005047	1
3	Рама подвески левая	00000005047	1
4	Рычаг промежуточный в сборе	00000004975	2
5	Рычаг задний правый в сборе	00000004976	1
6	Рычаг задний левый в сборе	00000004976	1
7	Рычаг передний в сборе	00000004971	1
8	Поддерживающий ролик в сборе	00000004785	3
9	Приводной барабан	00000005054	1
10	Подвеска в сборе правая	00000005036	1
11	Подвеска в сборе левая	00000005036	1




рис. 2 Рычаг передний

рис. 3 Рычаг промежуточный

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Рычаг №1	00000004971	1
2	Рычаг №2,3	00000004975	1
3	Пружина 11X75X210 (рычаг 1,3)	00000004889	2
4	Пружина 10X75X210 (рычаг 2)	00000004888	1
5	Ось демпфера рычага 1	00000004923	1
6	Ось демпфера рычага 2,3	00000001976	2
7	Сайлентблок	00000000130	8
8	Опорный ролик в сборе	00000001523	8
9	Заглушка опорного ролика	00000000764	8
10	Отбойник хода сжатия рычага	00000002009	3




рис. 4 Рычаг задний

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Рычаг № 4	00000004976	1
2	Натяжитель гусеницы левый	00000004995	1
3	Натяжитель гусеницы правый	00000004995	1
4	Амортизатор	00000000139	1
5	Болт натяжителя	00000004383	1
6	Сайлентблок	00000000130	8
7	Опорный ролик в сборе	00000001523	8
8	Заглушка опорного ролика	00000000764	8




рис. 5 Рулевое управление, тормоза

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Руль	00000000337	1
2	Держатель руля	00000000174	Комп.
3	Вал рулевой	00000000340	1
4	Кулачок	00000004866	1
5	Тяга центральная	00000004871	1
6	Шток	00000004991	2
7	Тяга педали тормоза	00000004989	1
8	Педаль тормоза	00000004990	1
9	Втулка руля	00000000272	1
10	Бачок тормозной жидкости	00000004926	2
11	Шланг маслобензостойкий	00000005020	1
12	Трубка тормозная	00000000183	2
13	Цилиндр рулевого управления	00000004885	2

<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
14	Колонка рулевая	00000004940	1
15	Диск тормозной	00000004746	2
16	Суппорт тормозной левый	00000004748	1
17	Суппорт тормозной правый	00000004749	1
18	Колодки тормозные	00000000849	Комп.




рис. 6 Трансмиссия

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	КПП	00000005023	1
2	Вал приводной	00000004962	2
3	Полуось	00000003747	2
4	Фланец колокола	00000003745	2
5	Сальник полуоси	00000003746	4
6	Прокладка фланца	00000003749	2
7	Подшипник самоцентрирующийся в сборе	00000003930	4
8	Прокладка колокола	00000003748	2
9	Колокол	00000003744	2
10	Пластина подшипника полуоси	00000005453	2
11	Кулиса КПП	00000005275	1
12	Звезда ведомая	00000003741	2
13	Втулка полуоси	00000004954	2
14	Подшипник в сборе с корпусом	00000004787	4



<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
15	Цепь приводная 175 звеньев	00000004805	2
16	Замок цепи	00000003752	2
17	Сальник выходного вала КПП правый	00000005075	1
18	Сальник выходного вала КПП левый	00000005074	1
19	Пластина крепления суппорта	00000005235	2
20	Вариатор ведомый	00000005384	1
21	Ремень вариатора	00000003736	1
22	Вариатор ведущий	00000005382	1
23	Поддержка вариатора ведомого в сборе	00000005308	1
24	Натяжитель цепи	00000004966	4
25	Втулка натяжника цепи	00000005212	2
26	Поддержка ведущего вариатора в сборе	00000004967	1




рис. 7 Электрооборудование, система подачи топлива

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Жгут проводов	00000005018	1
2	АКБ	00000000194	1
3	Выключатель АКБ	00000002311	1
4	Реле 4 контакта	00000000692	5
5	Реле 5 контактов	00000004723	1
6	Блок выпрямителя	00000005017	1
7	Блок предохранителей	00000000615	1
8	Держатель ручки газа	00000000177	1
9	Комбинация приборов	00000004380	1
10	Кнопочный блок	00000000375	1
11	Замок зажигания	00000005016	1
12	Гнездо питания 12В	00000000376	1
13	Фара светодиодная	00000005763	2
14	Фонарь задний	00000004803	2

<b>№ позиции</b>	<b>наименование детали</b>	<b>кат. номер</b>	<b>кол-во</b>
15	Топливный насос	00000001132	1
16	Датчик уровня топлива	00000004800	1
17	Двигатель в сборе	00000005019	1
18	Бак топливный	00000005316	1
19	Горловина топливного бака с пробкой	00000000200	1
20	Датчик температуры двигателя	00000002165	1




рис. 8 Верхний корпус

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Верхний корпус	00000005050	1
2	Защита передней фары левая	00000005472	1
3	Защита передней фары правая	00000005472	1
4	Защита лебедки	00000005375	1
5	Каркас сидения	00000005323	1
6	Защита двигателя	00000005335	1
7	Защита заднего фонаря правая	00000005473	1
8	Защита заднего фонаря левая	00000005473	1
9	Защита вариатора	00000005331	1
10	Каркас защиты двигателя	00000005334	1
11	Передняя защита двигателя	00000005339	1
12	Привальный брус	00000005058	1
13	Подушка сидения (пластик)	00000004731	2
14	Спинка сидения (пластик)	00000004732	1

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
13.1	Чехол сидения (подушка)	00000004970	к-т
15	Лючок монтажный правый	00000006021	1
16	Лючок монтажный левый	00000006021	1




рис. 9 Нижний корпус

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Полик	00000005005	1
2	Панель защитная	00000005003	Комп
3	Защита днища	00000005196	1
4	Нижний корпус	00000004937	1




рис. 10 Рама

№ позиции	наименование детали	кат. номер	кол-во
1	Кронштейн лебедки	00000004943	1
2	Колонка рулевая	00000004940	1
3	Подрамник ДВС	00000005052	1
4	Пластина КПП	00000005247	1
5	Поперечина передняя	00000004945	1
6	Поперечина задняя	00000004945	1
7	Подушка подрамника	00000004935	4
8	Крепление АКБ	00000004880	1
9	Рама	00000004939	1